









1	Петля 4-шарнирная наклад.	шт	16
2	Планка монтажная (для петли Н=0)	шт	16
3	Ручка металлическая №31	шт	4
4	Пластина метал. к ручке	шт	4
5	Винт к ручке (4x24)	шт	4
6	Штанга (963)	шт	1
7	Штанга (380)	шт	2
8	Штангодержатель	шт	6
9	Полкодержатель	шт	8
10	Конфирмат 7x50	шт	4
11	Ключ для конфирмата	шт	1
12	Эксцентрик	шт	74
13	Дюбель для эксцентрика	шт	38
14	Дюбель для эксцентрика 2-х стор.	шт	18
15	Заглушка для эксцентрика	шт	48
16	Шкант 8 x 35	шт	24
17	Шкант 8 x 60	шт	12
18	Стабилизатор	к-т	40
19	Шуруп(евро) 6,3x13 "Комби"	шт	32
20	Шуруп 3 x 13	шт	48
21	Шуруп 3 x 20	шт	40
22	Шуруп 4 x 13	шт	36
23	Подпятник	шт	9
24	Стеклодержатель	шт	25
25	Амортизатор мебельный	шт	8



Инструкция


по сборке, эксплуатации и уходу за мебелью

Набор мебели для спальни "Орхидея"

Шкаф для одежды СП-002-14

Габаритные размеры, см
(высота x ширина x глубина)

222 x 183 x 65



ООО "Мебель-Неман"
230015, Республика Беларусь,
г.Гродно, ул.Горького 89, корпус 2а
тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25



НА

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектующей ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки.

Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Перед началом сборки изделий следует:

- вставить шканты в соответствующие отверстия диаметром 8 мм на торцах деталей;
- прикрутить планки петель;
- прикрутить петли и стекла к дверям.

После сборки шкафа, следует придать жесткость изделию путем прикручивания стабилизаторов.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Не рекомендуется:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и в местах воздействия прямых солнечных лучей;
- содержать мебель в сырых, неотапливаемых помещениях;
- ставить на мебель горячие предметы;
- держать без надобности двери открытыми, а ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- беречь изделия от ударов, царапин и прочих механических повреждений;
- предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей;
- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ




Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

Средний срок службы изделий - 20 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет. В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где приобреталась мебель.

Ввиду совершенствования технологии, изменения конструкции узлов или применения новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной конструкцией.

СХЕМА СБОРКИ ШКАФА



Поз.	Обозначение	К-ВО	Размеры
1	Витрина-10	1	2103x496
2	Витрина-10-01	1	2060x496
3	Вставка-02	1	600x80
4	Дверь-10	1	1972x396
5	Дверь-10-01	1	1972x396
6	Зеркало	2	1390x395
7	Корона-02	1	
8	Корона-03	1	
9	Корона-03-01	1	
11	Полка-10	2	381x555
12	Стенка-B10	1	2085x580
13	Стенка-B10-01	1	2085x610
14	Стенка-B11	1	2085x610
15	Стенка-B11-01	1	2085x610
16	Стенка-Г10-01	2	384x579
17	Стенка-Г11	6	384x579
18	Стенка-Г12	1	966x609
19	Стенка-Г12-01	1	966x609
20	Стенка-Г12-02	1	966x579
21	Стенка-310	2	283x394
22	Стенка-312	2	486x1978
23	Стенка-313	2	1051x394
24	Стенка-314	2	619x394
25	Царга-01	1	966x130
26	Цоколь-10	2	384x90
27	Цоколь-11-01	1	966x90